

# Globální proměnné

V systému woodWOP lze používat globální proměnné.

Tyto proměnné jsou uloženy jako vlastní seznam proměnných. Protože se seznam proměnných pro různé stroje ukládá v různých adresářích, mohou mít proměnné pro různé stroje také různé hodnoty.

Globální proměnné umožňují zohlednit technické rozdíly mezi stroji (např. různé upínací prostředky, agregáty a čísla nástrojů) ve společném programu systému woodWOP.

## Tabulka globálních proměnných

### Otevřít tabulku globálních proměnných

Pomocí řádku nabídky **NÁSTROJE>PROMĚNNÉ>GLOBÁLNÍ PROMĚNNÉ** se otvírá tabulka globálních proměnných.

### Vyplnit tabulku globálních proměnných

Všechny proměnné, které mají být globální, se zadávají do tabulky proměnných.

| Name | Wert | Kommentar          | Ergebnis | Schlüsselwörter |
|------|------|--------------------|----------|-----------------|
| _C1  | 1    | BOOL Corner 1      | 1        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
| _C2  | 1    | BOOL Corner 2      | 1        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
| _C3  | 1    | BOOL Corner 3      | 1        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
| _C4  | 1    | BOOL Corner 4      | 1        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
| _ABD | 1    | BOOL Export to ABD | 1        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
| _BHC | 1    | BOOL Export to BHC | 1        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
| _BHX | 0    | BOOL Export to BHX | 0        | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |
|      |      |                    |          | ✓ 🔒 🔍 🗑️        |

OK Übernehmen Abbrechen

\_C1=1=1; BOOL Corner 1



Upozornění

- Pro lepší přehlednost by měly všechny globální proměnné začínat podtržítkem „\_“

## Tabulka proměnných pro jiné stroje

Pokud jsou nástroje ke generování NC programů nainstalovány pro více strojů, lze pomocí nabídky **NÁSTROJE>DALŠÍ APLIKACE>BROADCAST** vybrat jiný stroj.



Pomocí řádku nabídky **NÁSTROJE>PROMĚNNÉ>GLOBÁLNÍ PROMĚNNÉ** se otvírá seznam globálních proměnných vybraného stroje.

## Libovolné místo uložení pro soubor wwglob.var

Pomocí záznamu GVA v souboru „h1“ lze pro soubor **wwglob.var** zadat samostatnou cestu. Tím by se více instalacím systému woodWOP umožnil přístup k jednomu souboru **wwglob.var**.

Záznam do „h1“

GVA ./ml4; Cesta ke globálnímu seznamu proměnných



## Upozornění

Tečka „.“ před ./ml4 se vztahuje na cestu pro instalaci systému woodWOP na počítač. Pokud má systém woodWOP získat soubor **wwglob.var** z jiné cesty. Potom tuto tečku nahradte úplnou cestou.